


# Pumpanleitung ① → ⑤



Je nach Ventil: ( a oder ( b aufsetzen



**Hebel aufklappen** ①

**Hebel zurückklappen**  
→ Pumpkopf wegziehen ⑤

**Hebel zuklappen**  
→ Pumpkopf ist fixiert ③

**Pumpen!**  
→ Die Pumpe pumpt maximal 4.8 bar ④

Mehr Infos zur Pumpe:  
[fussveloköniz.ch/velopumpen](https://fussveloköniz.ch/velopumpen)

